

音響・映像機器操作説明書 <<431講義室>>

メインスイッチを入れる・切る



1. ラック最下段のメインスイッチを【ON】にします。
各機器（マイク・液晶プロジェクター・ビデオ・DVD）の電源が入ります。なお、各機器の電源は通常時「ON」にしてありますので、電源を切らないようお願いします。
2. 講義終了後はメインスイッチを「OFF」にします。

講義室の照明、スクリーンのスイッチについて



各スイッチを押してください。

講義室内の照明ボタン

スクリーン用ボタン

マイクの電源を入れる・切る



1. ワイヤレスマイクのスイッチを「ON」にします。
音量調整はラックの下段左の「マイク音量」で調整します。
2. 使用後はワイヤレスマイクのスイッチを「OFF」にします。

●有線マイク

音量が大きめに入ります。

【設定】マイクトータル…5
ミュージック…0
マイク音量…6

●無線マイク

音量が小さめに入ります。

【設定】マイクトータル…5
ミュージック…0
マイク音量…6

液晶プロジェクターを投写する



1. コンピュータまたは AV 機器との接続を確認します。
液晶プロジェクターリモコンの「ON」ボタンを押します。
本体の[POWER ON]インジケータ（緑）が点滅し、点灯に変わります。
カウントダウン表示（約 20 秒間）が行われた後、投写をはじめます。
コンピュータの電源を入れます。



- RGBケーブルを使用している場合
「COMPUTER 1」を押す
- HDMIケーブルを使用している場合
「HDMI」を押す

液晶プロジェクターの電源を切る



1. 液晶プロジェクターリモコンの「OFF」ボタンを押すと、「電源OFFしますか？もう一度押すと電源が切れます」と表示されます。もう一度「OFF」ボタンを押すと電源が切れます。
電源を切った後、本体の冷却が終了した状態を「スタンバイ状態」といいます。
なお、電源を切った後に再度電源を入れる場合は、5分以上経ってから電源を入れるようにしてください。

VHS・DVD映像機器を使用する



1. 変換機の電源プラグをコンセントに差し込みます。

変換機

2. 各ケーブルを変換機に差し込みます。

【RGBケーブル使用の場合】

【HDMIケーブル使用の場合】



RGBケーブル

HDMIケーブル

音声ケーブル



3. VHS・DVD映像機器の電源が入っていることを確認し、ビデオ・DVDを入れ、再生します。
音量調整はラックの下段左の【マイク音量】で調整します。



ノートパソコンからDVDを再生する

ノートパソコンにRGBケーブルまたはHDMIケーブルと、音声ケーブルを接続します。なお、音声ケーブルは、ノートパソコンの「ヘッドホンマーク」のところに接続します。

音量調整はラックの下段左の【マイク音量】で調整します。

～ 設備使用時のお願い ～

各機器の設定は多数の方にご使用いただくことを前提に、標準的な設定にしています。設定を変更した場合は、使用後に必ず元の状態に再設定してください。

また、機器保護及び節電のため、講義終了後は機器の主電源を切ってください。

担当：学務課教務係（内線 7098、7099）